


Taraudeuse horizontale précis

Description



- (1) Moteur frein
- (2) Boite de vitesse
- (3) Tube d'arrosage
- (4) Tableau des vitesses
- (5) Interrupteur de mise en route
- (6) Broche rotative porte-outil
- (7) Axe de guidage plateau porte-pièce
- (8) Contrepince réglable
- (9) Valves de commande pneumatique de serrage et éjection des pièces dans la pince W20
- (10) Came réglable de commande de la pince
- (11) Levier de commande de déplacement de la pince
- (12) Bloc contrepince
- (13) Capot d'accès au mandrin
- (14) Bac de récupération du liquide d'arrosage
- (15) Casier de rangement
- (16) Disjoncteur de protection
- (17) Socle de la machine

..../.....